

5 安装

5.1 供货范围

分析式即万分位和千分位
框架式即百分位和十分位

产品	数量
设备	1
带分析式防风罩的设备：	
称量盘	1
称量支架	1
底板	1
分析式防风罩*	1
带框架式防风罩的设备：	
称量盘	1
减震器	4
运输固定装置*	2
带分析式防风罩的设备：防尘罩	1
电源装置，型号 YEPS01-15VOW，带国家特 定的电源插头适配器 (YEPS01-PS8, YEPS01-PS9, YEPS01-PS10)	1
操作说明	1
*交付时已安装	

5.3 拆箱

流程

- ▶ 打开包装。
- ▶ 取出泡沫包装的上层。
- ▶ **▲ 警示** 搬运设备时有造成受伤的危险！
 - ▶ 用双手从设备两侧下方抓住设备，然后将设备从泡沫包装的下层取出。
 - ▶ 请勿抓住防风罩或控制单元提起设备。
- ▶ **▲ 警示** 破碎玻璃边缘造成割伤！当操作显示屏或防风罩损坏时，不要使用设备。请联系 Sartorius Service。
- ▶ 将设备放置在安装地点的一个稳定、平坦的软垫上。
- ▶ 从包装中取出称量盘和相关组件。
- ▶ 保留原包装的所有部件，例如为了发回设备。